


La balance - Matériel

- [Schéma du poste balance](#)
- [Remplacer le rouleau à étiquettes par un·e coopérateur·trice](#)

Schéma du poste balance

Ce diagramme présente un exemple des connexions et des appareils nécessaires pour mettre en place la solution de balance des outils Cooperatic.

La solution de balance des outils Cooperatic ne fonctionne que sous le système d'exploitation Microsoft Windows avec le logiciel Microsoft Access.



Télécharger ici le fichier source.


Pour le modifier utiliser l'application web [Diagram Editor](#).

Remplacer le rouleau à étiquettes par un·e coopérateur·trice


Cette fiche décrit la procédure que doit suivre un·une coopérateur·trice pour remplacer le rouleau à étiquettes.

Elle est adapté à l'utilisation d'une imprimante thermique SATO.

1. Appuyer sur les boutons latéraux de l'imprimante pour ouvrir sa partie supérieure.
Tirer légèrement vers vous la tirette verte pour faire coulisser les supports qui



2. Retirer et jeter dans la poubelle le rouleau vide.
3. Si nécessaire, nettoyer le cylindre rotatif avec un peu d'alcool.
4. Récupérer un nouveau rouleau.
5. Mettre en place le nouveau rouleau en tirant la tirette verte et en refermant les supports tout en maintenant le rouleau. Attention de bien faire passer la bande sous guides du support. Refermer le boîtier, les voyants doivent passer au vert.



6. Appuyer sur le bouton "FEED" jusqu'à ce que des étiquettes correctes sortent de l'imprimante (les premières étiquettes peuvent avoir été endommagées pendant le transport).